

ドクターセーブ



取扱説明書



使用方法

- ① 食品を真空パックに入れてチャックを完全に閉じて下さい。
閉じるときに真空パックを押して空気を押し出しておくと早く真空になります。
- ② ドクターセーブを真空パックの青いエアーバルブ（空気弁）に合わせて上におきます。
スイッチを入れて空気を吸引します。
- ③ 吸引が終わったら、スイッチを切り青いエアーバルブを指で押して空気漏れを防いで下さい。
- ④ 真空になった真空パックを冷蔵庫などに保存します。
- ⑤ 延長ノズルを使用したら本体から取り外して洗って乾かして下さい。
- ⑥ 清潔な布で本製品を拭いてから保管して下さい。

Dr.Save 3つのセーブ

- ・食物の鮮度を長持ちさせます。
- ・乾電池を使わないので経済的です。
- ・廃棄物を少なくして地球環境を守ります。


この度はハンディで強力なドクターセーブをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

ドクターセーブは、真空パックの中の空気を抜いて、冷蔵庫、冷凍庫などに保管する食品を新鮮に長持ちさせ、食物の廃棄、電池の廃棄がなく、地球環境にやさしい器具です。

ドクターセーブで食品を保存すると食べ物が熟成するのを遅くすることが出来ます。

真空保存された食物は新鮮で栄養豊富です。

セット内容：本体、延長ノズル、USBコード、真空パック（10枚）



安全に関する注意


- ・落下などの衝撃を与えないで下さい。
- ・お子様の手の届かないところに保管して下さい。
- ・濡れた手で触らないで下さい。感電の恐れがあります。
- ・分解したり、修理、改造を行わないで下さい。
- ・本製品を水に浸したり、食器洗い機に入れないで下さい。
- ・液体を真空保存しないでください。本体内部に入ると故障の恐れがあります。
- ・ガスコンロ、過熱されたオーブンの近くや、極度に湿気の多いところに置かないで下さい。
- ・耐熱 / 耐冷温度、-30°C ~ 90°C

USBコード(長さ 90 cm)



充電

- ・ドクターセーブのUSBソケット（差込口）にケーブルを差し、もう一方をアダプターを使って電源のソケットに差して下さい。またはコンピューターのUSB差込口に接続して下さい。
- ・充電しながらドクターセーブを使用しないで下さい。
- ・充電中は青いライトが点灯し、充電が終わると赤いライトになります。
- ・充電時間 約45分、使用可能時間 約90分。



ご使用前に

- ・ご使用になる前に、ドクターセーブが充分に充電されていることを確認下さい。
- ・真空パックに表示されているライン以上に食材等を入れないで下さい。
- ・真空パックのチャックを完全に閉じて下さい。
- ・真空パックに水やジュース等の液体やクズを入れないで下さい。故障の原因となります。
- ・真空パックに食品を詰め過ぎないで下さい。効果が薄れます。
- ・小さなお子さんに補助なしで使用させないで下さい。
- ・食品が少量の液体を含んでいるときは、付属の延長ノズルを装着して下さい。
5cc程度の液体を吸収します。ノズルに溜まった液体を捨てて下さい。
- ・大量の液体を含む食材、食品は入れないで下さい。
- ・冷凍可、電子レンジ・熱湯不可。
- ・鋭利なものは入れないで下さい。

	本体	真空パック
材質	ABS樹脂	ポリエチレン、ポリプロピレン
サイズ	約直径7.5×高さ4cm	約34×26cm
重量	約152g (付属品除く)	約19g
製造国	台湾	台湾

発売元：(有) プロビジョン

〒224-0032
横浜市都筑区茅ヶ崎中央 41-8
ステーションアリーナ 101
Tel:045-948-0331 Fax:045-948-0332
E-Mail:go3go34@provision.co.jp

